

STB – Cuando utilice su control remoto con las funciones del decodificador debe encender este botón una luz roja, de no ser así presiónelo para activarlo.

MUTE – Modo

TV / RADIO – Cambia entre modos TV y

GUIDE – Muestra la guía electrónica en pantalla con la info de toda la programación desde hoy a 1 semana

MENU – Función Menú

STAND BY – Enciende y/o apaga el decodificador.

i – Muestra el banner en pantalla con la info del canal en que nos ubicamos y una breve info de la

OK – Lista OK/CH
1. Abre lista de canales

EXIT – Para salir de cualquier Menú o mensaje en pantalla presione EXIT.

