

**STB** – Cuando utilice su control remoto con las funciones del decodificador debe encender este botón una luz roja, de no ser así presiónelo para activarlo.

**MUTE** – Modo

**TV / RADIO** – Cambia entre modos TV y

**GUIDE** – Muestra la guía electrónica en pantalla con la info de toda la programación desde hoy a 1 semana

**MENU** – Función Menú

**STAND BY** – Enciende y/o apaga el decodificador.

**i** – Muestra el banner en pantalla con la info del canal en que nos ubicamos y una breve info de la

**OK** – Lista OK/CH  
1. Abre lista de canales

**EXIT** – Para salir de cualquier Menú o mensaje en pantalla presione EXIT.

